



Acél áthidalók beépítésének sorrendjét lásd acél áthidalók tervén.

Acél dőhűtőök helyét kezdi véséssel lehet kipoztatni. Az új nyílások muratór faszélelti gyémántbetétes flex-szel kell vágni a faszélek építésének biztosítására. Az új nyílások feletti acél dőhűtőket tűzgátós gipszkarton burkolattal kell elaltatni: min. 2x12,5 mm Az új nyílások bontása előtt a nyílásmentet az ajtóék, ablakokék tényleges tökméretével egyeztetni kell.

Vasbeton:	Estrich ZE20	Proroc szálas
Betonacél:	B500	
Befalazás:	T100, H25	
Acél:	S235	

[illegible]